Bauanleitung (große Insekten-Nistwand)



1. Die Bretter werden wie in der Abbildung zusammengesteckt und mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben verschraubt.

2. Anschließend werden die Dachbretter am oberen Rand der Wand befestigt. Die mitgelieferte Dachpappe muss passend geschnitten und mit leichter Überlappung auf die Dachfläche genagelt werden. Hierbei ist zu beachten, dass keine Lücken entstehen, durch die Wasser ins Holz dringen kann.

3. Die 4 mitgelieferten Metallwinkel inklusiver der Abstandshalter müssen an den unteren Ecken der Randbretter durch die vorgesehenen Bohrungen verschraubt werden.

4. Für das Fundament müssen an der Stelle der zukünftigen Insekten-Nistwand 2 passend große Löcher gegraben werden (25cm x 25 cm x 70 cm LxBxT) , in welche die fertige Nistwand gestellt wird (bitte vorab die Wetterrichtung ermitteln, da die Nistlöcher nicht zur Regenseite zeigen sollen, so dass die Brut verschimmeln kann!!).

Die Hölzer der Nistwand sollten ca. 5-10 cm über der Bodenkante sein, damit sie keine Feuchtigkeit aufnehmen. Es reicht aus die Löcher bis ca. 10 cm von der Unterkante mit Beton zu füllen. Bei der Verwendung von Fertigprodukten bitte die jeweiligen Herstellerangaben beachten.

Nach der passenden Ausrichtung der Wand mit Hilfe einer Wasserwaage muss die Wand fixiert und gestützt

5. Nach kompletter Aushärtung des Fundamentes können die Stützen entfernt und die Wand befüllt werden.

Viel Erfolg!

weitere Informationen unter:

www.Wildbienen-Umweltbildung.de

NABU-Naturschutzstation Münsterland e.V. - Westfalenstraße 490 - 48166 Münster

Tel. 02501 – 9719433 - www.nabu-station.de